

NOTICE DE NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE POUR RECEPTION DE CHANTIER

Traitement des taches de chantier



Note importante :

Ne jamais utiliser d'embouts (de chaise ou de mobilier) en caoutchouc, mais des embouts en PVC ou en Polyéthylène. Pour les matériaux PROTECSOL®, ne jamais effectuer de décapage avec des disques abrasifs (vert, marron ou noir) ou des procédés risquant de détériorer le traitement de surface (abrasifs, solvants...).

**PRODUITS TRAITÉS PROTECSOL® : TARALAY, TARADAL, SAGA, MIPOLAM
PRODUITS TRAITÉS SPARCLEAN® : TARALAY SECURITE**

■ Elimination des traces de peintures :

- Proscrire tout ponçage (Scotch Brite, tampon à récurer, paille de fer...).
 - Utiliser le solvant de la peinture si celui-ci est connu. En cas de non connaissance du solvant, commencer par des solvants tels que Essence C, White Spirit... avant d'essayer des solvants plus agressifs (bombe Taraclean ou solvants équivalents tel que le méthyléthylcétone...).
- Après application du solvant, bien essuyer le sol.

■ Sur les gouttes de peinture :

La bombe de froid donne de très bons résultats quand la peinture forme une goutte sur le matériau.

■ Sur les traces de colles :

- Traces fraîches de colle acrylique (< 1 mois) : appliquer une solution à base d'eau additionnée de décapant, laisser agir puis effectuer un nettoyage mécanique.
- Traces de colles acryliques sèches (> 1 mois) : utiliser de l'Essence C ou du White Spirit.
Après application du solvant, bien essuyer le sol.
- Traces de colles solvants : utiliser des solvants agressifs (bombe Taraclean) mais ne pas trop insister sur les traces de colles résistantes (colles réticulées qui résistent aux solvants).

**PRODUITS TRAITÉS PU : NERA, MIPOLAM TROPLAN 100, AMBIANCE,
CREATION, ATTRACTION®.**

Sur toutes les surfaces des matériaux Nera, Troplan 100, Ambiance, Création, Attraction®, on peut appliquer le principe de détachage du PROTECSOL®, en faisant attention à l'utilisation des solvants (ne pas insister en cas de résistance).

PRODUITS SANS TRAITEMENT : ARCHITECTON

Eliminer les traces par abrasion en utilisant un disque marron puis métalliser (émulsion ou protection) le matériau.

**PRODUITS TRAITÉS GERNET® : TRANSIT, TRANSIDAL, SOLILIÈGE,
TRANSIT TEX, SOLIWOOD
PRODUITS SPÉCIFIQUES : TARASAFE PLUS , MIPOLAM EL ET GTI**

Appliquer le principe de détachage des produits traités ProtecSol®. Proscrire l'utilisation de solvants agressifs (bombe Taraclean ou solvants équivalents tel que le méthyléthylcétone...).