

PEINTURE	
TLD AQUA	CONIPUR 3100 PU
GERFLOR	CONICA <a href="http://www.conica.com">www.conica.com</a>
TARAFLEX® SURFACE	LINOLEUM DLW
TARAFLEX® EVOLUTION	TARAFLEX® POLYVALENT
TARAFLEX® EVOLUTION DRY-TEX™	
TARAFLEX® PERFORMANCE	
TARAFLEX® PERFORMANCE DRY-TEX™	
TARAFLEX® COMFORT	



## MARQUAGE DES LIGNES DE JEU

**Ne pas utiliser la peinture TLD AQUA sur les revêtement linoleum et Taraflex Polyvalent. Utiliser des peintures PU type CONICA CONIPUR 3100 appliquée selon les préconisations du fournisseur.**

## PEINTURE TLD AQUA - DÉFINITION

Le marquage des lignes de jeu s'effectue par application de la peinture TLD AQUA.

Il s'agit d'une peinture en phase aqueuse à base de polyuréthane destinée à assurer un marquage permanent des tracés de jeu.

Elle existe en blanc pour le tennis, en rouge pour le basket-ball, bleu pour le volley-ball, jaune pour le handball et noir pour le badminton.

**ATTENTION :** Pour les terrains bicolores, l'entreprise de pose devra se mettre en relation avec l'entreprise de traçage pour l'implantation de l'aire de jeu.

## CAS PARTICULIER DU TARAFLEX® TENNIS

En raison de la forme et de la profondeur du grain TARAFLEX® TENNIS, il est nécessaire d'appliquer un primaire TENNIS, faisant office de lissage afin d'éviter les bavures de peinture sous les bandes adhésives qui délimitent le tracé de jeu. Ce primaire doit être passé au minimum 2 heures avant l'application de la peinture TLD Aqua.

## NETTOYAGE

Les taches accidentelles de peinture fraîche sur le revêtement et les outils seront immédiatement nettoyées avec de l'eau.

## PEINTURE TLD AQUA

### ■ 1 - PRÉPARATION DU SUPPORT

- Les surfaces à enduire doivent être sèches et propres.
- Délimiter les tracés de jeux de chaque côté avec le ruban adhésif.
- Nettoyer les surfaces avec un chiffon imbibé d'acétone.

### ■ 2 - PRÉPARATION DE LA PEINTURE

- Verser tout le contenu de la boîte de durcisseur TLD dans la boîte de peinture.
- Agiter fortement pour homogénéiser parfaitement le mélange, qui devient fluide, mais non liquide.
- Après 10 mn, le mélange est prêt à l'emploi. Il est utilisable pendant 2 heures à 20°C.

### ■ 3 - APPLICATION

- Vérifier l'exactitude des tracés avant application.
- Appliquer la Peinture AQUA en deux couches fines au rouleau poils courts (séchage hors poussières 20 mn).
- Retirer l'adhésif dans les 24 heures, en inclinant l'adhésif vers l'extérieur du tracé.
- Les taches accidentelles de peinture doivent être enlevées immédiatement avec de l'eau.

### ■ 4 - RÈGLES À OBSERVER

- Les tracés peuvent être soumis au trafic après un séchage de 72 heures minimum à T°C ambiante de 15°C. Toutefois le durcissement à cœur s'effectuant sur une période de 8 à 10 jours, il convient de prendre des précautions vis-à-vis des tracés durant cette période pour éviter des trainées de peinture.
- Ne pas appliquer la Peinture TLD AQUA en dessous de 15°C (T°C ambiante) et de 12°C (T°C au sol) ni au dessus de 35°C (T°C ambiante) et 30°C (T°C au sol). Dans le cas d'un stockage au froid, attendre que les produits aient atteint cette température. NE PAS STOCKER À T°C < 2°C. Attention au stockage dans les véhicules.
- Ne pas refermer un pot hermétiquement une fois qu'il a été préparé (peinture / durcisseur). Cela risque d'engendrer un phénomène d'explosion.